

MORTIER FLEXTILE DRY PACK

USAGES

Pour la préparation de lits de mortiers conventionnels épais, des lit de mortier incliné pour fond de douche, ou pour la mise à niveau des surfaces de béton jusqu'à 51 mm (2") d'épaisseur. Peut être employé sur les surfaces intérieures et extérieures de béton ou de bloc de béton. Peut être employé sur les surfaces intérieures (secteurs humides), avec l'application d'une membrane imperméable à l'eau et couche d'éraflure avec latte en métal galvanisé, sur les substrats de contre-plaqué de grade extérieur.

COMPOSITION ET MATÉRIAUX

Un mortier prémélangé, se composant de ciment Portland de haute résistance et des agrégats sélectionnés, emballés, prêt à être mélangé à l'eau avec l'additif Flextile 43 (pour les secteurs humides ou applications extérieures).

LIMITATIONS

Utiliser seulement sur les surfaces maintenues à une température au-dessus de 10°C (50°F) et au-dessous de 35°C (100°F) durant l'application et au moins 72 heures après l'application. Sur des applications extérieures, protégez contre la pluie jusqu'à ce que complètement sec et protégez du gel pour au moins 14 jours après installation.

CARACTÉRISTIQUES

- Usage à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur.
- Élimine les mélanges de ciment / sable aux chantiers.
- Facile à compacter, et former une pente.
- Assure des mélanges consistents dans les grandes applications.
- Facile à utiliser dans les projets multiniveaux.

DONNÉES TECHNIQUES

Rétrécissement linéaire	< 0.20 %
Densité (sec)	1.42
Densité (mouillé)	1.54
pH (pâte)	approx. 12
Nétoyage :	à l'eau, avant que le matériel ne sèche.
Durée de conservation :	1 an de la date de production, entreposé sec, et chauffé.

Pouvoirs couvrantes 25 kg (55 lb) bag:

@ 1" épaisseur: 0.54 - 0.63 M² (6 - 7 P.C.)

- Les données au sujet des surfaces couvertes ne sont qu'approximatives et sont fournies à des fins d'estimation seulement. La consommation réelle dépendra de l'état des supports, du type de truelle et des techniques de pose employées.

INSTALLATION

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

La surface doit être solide, nivelée, sèche, exempte de graisse, huile, saleté, peinture, durcisseur, ou d'autres corps étrangers. La finition sur béton doit être faite au balai ou à la flote de bois. Dépolir les surfaces de béton lisse.

Se référer aux éditions courantes des manuels d'installation du TTMAC (09300) et du TCA pour informations au sujet du placement de joints de dilatation et de rupture ou pour informations additionnelles sur les surfaces acceptables.

APPLICATION

Mélanger le Mortier Flextile Dry Pack avec de l'eau potable, fraîche, ou avec le produit Flextile 43 additif de mortier acrylique, à une consistance demi-sèche.

Just avant l'application du Mortier Flextile Dry Pack, enduire une couche d'éraflure Flextile 57 ou du mortier mélange à plancher Flextile 53 mélangé avec l'additif acrylique Flextile 43 sur la surface. Appliquer le Mortier Flextile Dry Pack pendant que la couche d'éraflure est encore humide puis bien compacter.

Si le Mortier Flextile Dry Pack est appliqué dans un récepteur de douche, chambre à vapeur, piscine, ou autre secteur humide où une membrane imperméable à l'eau est utilisée, incliner au drains à 20mm/M. (1/4"/P). S'installant comme lit de mortier épais, la variation d'épaisseur ne devrait pas dépasser 6mm au 3049mm (1/4" au 10').

En installant des lits de mortier renforcés, assurez-vous que le renforcement de fil est placé au centre du lit de mortier. Ne couvrez pas les joints de mouvement existants. Référez-vous au détail TTMAC 301MJ-2002 ou TCA EJ171-02 pour les exigences des joints de dilatations.

Pour les installations sur lit de mortier humide, appliquer une couche d'éraflure de ciment Portland, ou mélange à plancher Flextile 53 / additif acrylique Flextile 43 et effectuer un battage minutieux des carreaux pour obtenir le transfert requis.

Pour la pose sur un mortier muris, utiliser le mortier approprié de Flextile norme (ANSI A118.1) ou (ANSI A118.4) selon les exigences de la pose.

MÛRISSEMENT

Pour des applications à l'intérieur de température ambiante, accordez une période d'au moins 24 hrs (préférentiellement plus) de murissement avant d'installer la tuile sur le Mortier Flextile Dry Pack. Pour les applications à l'extérieur, accordez au moins 72 hrs (préférentiellement plus) avant d'installer la tuile. Si le Mortier Flextile Dry Pack est modifié au latex, l'additif Flextile 43, accordez au moins 14 jours avant l'exposition à l'humidité (plus longtemps pour des conditions plus froide ou des conditions de gel). Protéger l'installation totalement d'humidité excessive et du gel jusqu'à murissement complet.

PRÉCAUTIONS

Le ciment, le mortier, le béton ou le coulis fraîchement mélangé peut être dangereux pour l'épiderme. Éviter le contact prolongé avec la peau et lavez les secteurs exposés de peau promptement avec de l'eau. Si du ciment ou mélanges de ciment entrent dans l'oeil rincez immédiatement et à plusieurs reprises avec de l'eau, consulter rapidement un médecin. Garder hors de la portée des enfants.